

# Notice d'installation : Thermostat Solar Star

**GENERALITES** : Le Thermostat Solar Star arrêtera l'extracteur d'air Solar Star quand la température dans le grenier sera en dessous de 18°C et se rallumera quand la température du grenier dépassera 29°C. Merci de bien vouloir lire tous les avertissements et instructions avant de commencer l'installation.

**Note:** Le Thermostat devra être installé avant l'extracteur d'air.

**Etape 1.** Enlever l'hélice du ventilateur par le dessous de l'extracteur d'air. Tirer directement sur le noyau du ventilateur jusqu'à ce que l'hélice soit détachée de l'axe du moteur. **(Diagramme A)**

**Etape 2.** Débrancher le fil conducteur de la borne du moteur **(Diagramme B)**. Ajouter le thermostat sur le fil conducteur déconnecté. **(Diagramme C)**

**Etape 3.** Aligner l'encoche dans le noyau du ventilateur avec l'axe du moteur et repositionner l'hélice du ventilateur. **(Diagramme D)**

Revenez sur la notice d'installation du Solar Star pour continuer l'installation.

## LISTE DES PIECES

1. Thermostat
2. Solar Star

