

Notice d'installation : Interrupteur thermique Solar Star

GENERALITES : L'interrupteur thermique Solar Star éteindra l'extracteur d'air Solar Star quand la température dans le grenier sera en dessous de 18°C et se rallumera quand la température du grenier dépassera 29°C.

Note: L'interrupteur thermique devra être installé avant l'extracteur d'air.

Etape 1. Enlever l'hélice du ventilateur par le dessous de l'extracteur d'air. Tirer directement sur le noyau du ventilateur jusqu'à ce que l'hélice soit détachée de l'axe du moteur. **(Diagramme A)**

Etape 2. Débrancher le fil conducteur de la borne du moteur **(Diagramme B)**. Ajouter l'interrupteur thermique sur le fil conducteur déconnecté. **(Diagramme C)**

Etape 3. Aligner l'encoche dans le noyau du ventilateur avec l'axe du moteur et repositionner l'hélice du ventilateur. **(Diagramme D)**

Revenez sur la notice d'installation du Solar Star pour continuer l'installation.

Merci de bien vouloir lire tous les avertissements et instructions avant de commencer l'installation.

LISTE DES PIECES

1. Interrupteur thermique (optionel, acheté séparément) (1)

